





豪沃翘板开关系列



IBA-0001
轮间差速锁开关



IBA-0002
轴间差速锁开关



IBA-0003
轮检开关



IBA-0004
警报开关



IBA-0005
灯光总开关



IBA-0006
取力开关



IBA-0007
近光灯开关



IBA-0008
喇叭开关



IBA-0009
前雾灯开关



IBA-0010
后雾灯开关



IBA-0011
A/C开关

斯太尔王第三代翘板开关系列



IBA-0012
灯光总开关



IBA-0013
近光灯开关



IBA-0014
喇叭开关



IBA-0015
前雾灯开关



IBA-0016
后雾灯开关



IBA-0017
举升开关



IBA-0018
轮间差速开关



IBA-0019
轴间差速开关



IBA-0020
辅助驱动开关



IBA-0021
警报开关

悍威翘板开关系列



IBA-0022
后雾灯开关



IBA-0023
取力开关



IBA-0024
预热开关



IBA-0025
顶灯开关



IBA-0026
取力开关



IBA-0027
工作灯开关



IBA-0028
喇叭开关



IBA-0029
警报开关



IBA-0030
差速开关



IBA-0031
前雾灯开关

斯太尔翘板开关系列



IBA-0032
轴间差速开关



IBA-0033
轴间差速开关



IBA-0034
灯光总开关



IBA-0035
警报开关



IBA-0036
举升开关



IBA-0037
前雾灯开关



IBA-0038
辅助驱动开关



IBA-0039
取力带锁开关



IBA-0040
喇叭开关

EQ-140、EQ-153翘板开关系列



IBA-0041
EQ-153
喇叭转换开关



IBA-0042
EQ-153
停车警报开关



IBA-0043
暖风开关



IBA-0044
雾灯开关



IBA-0045
电源开关



IBA-0046
警报开关



IBA-0047
喇叭开关



IBA-0048
差速开关



IBA-0049
干燥开关

CA-240翘板开关系列



IBA-0050
CA-240翘板开关总成



IBA-0051
燃油开关



IBA-0052
电源开关



IBA-0053
轮间开关



IBA-0054
取力开关



IBA-0055
排气制动开关



IBA-0056
警报开关



IBA-0057
差速锁开关



IBA-0058
镜除霜开关



IBA-0059
喇叭转换开关



IBA-0060
后雾灯开关



IBA-0061
预热开关

欧曼车翘板开关系列



IBA-0062
辅助驱动开关



IBA-0063
取力开关



IBA-0064
空挡取力开关



IBA-0065
轮间差速开关



IBA-0066
后照灯开关



IBA-0067
后雾灯开关

紫罗兰翘板开关系列



IBA-0068
电源开关



IBA-0069
警报开关



IBA-0070
喇叭开关



IBA-0071
后雾灯开关



IBA-0072
燃油开关



IBA-0073
前雾灯开关

紫罗兰翘板开关系列



IBA-0074
预热开关

IBA-0075
差速锁开关

IBA-0076
暖风开关

IBA-0077
干燥开关

IBA-0078
轴间差速锁止开关

IBA-0079
电源开关

IBA-0080
取力开关

四大车翘板开关系列



IBA-0081
预热开关

IBA-0082
喇叭开关

IBA-0083
燃油开关

IBA-0084
电源开关

IBA-0085
雾灯开关

IBA-0086
差速锁开关

大客车翘板开关系列



IBA-0087
喇叭开关

IBA-0088
暖风开关

IBA-0089
雨刮开关

IBA-0090
雾灯开关

IBA-0091
熄火开关

一汽红塔翘板开关系列



IBA-0092
预热开关

IBA-0093
前雾灯开关

IBA-0094
警报开关

IBA-0095
喇叭开关

IBA-0096
电风扇开关

一汽红塔翘板开关系列



IBA-0097
电源开关



IBA-0098
暖风开关



IBA-0099
排气制动开关



IBA-0100
后雾灯开关

北汽福田、时代轻卡、江淮翘板开关系列



IBA-0101
警报开关



IBA-0102
喇叭开关



IBA-0103
预热开关



IBA-0104
风扇开关



IBA-0105
前雾灯开关



IBA-0106
电源开关



IBA-0107
暖风开关



IBA-0108
排气制动开关



IBA-0109
后雾灯开关

中巴翘板开关系列



IBA-0110
大灯开关



IBA-0111
雾灯开关



IBA-0112
暖风开关



IBA-0113
警报开关



IBA-0114
电源开关



IBA-0115
喇叭转换开关

EQ-140-2翘板开关系列



IBA-0116
雾灯开关



IBA-0117
喇叭开关



IBA-0118
电源开关



IBA-0119
警报开关



IBA-0120
暖风开关



IBA-0121
大灯开关



IBA-0122
风扇开关



IBA-0123
预热开关



IBA-0124
X/L开关



IBA-0125
A/C开关



IBA-0126
T/V开关



IBA-0127
VCD开关



IBA-0128
干燥开关



IBA-0129
取力带锁开关



IBA-0130
仪表灯开关



IBA-0131
蜂鸣开关



IBA-0132
客厢顶灯开关



IBA-0133
倒档灯开关



IBA-0134
换挡开关



IBA-0135
熄火开关



IBA-0136
电源带锁开关

欧曼09款



IBA-0137
雾灯开关



IBA-0138
轴间差速开关



IBA-0139
悬架控制开关



IBA-0140
巡航上下开关



IBA-0141
巡航开关



IBA-0142
转向锁控制开关



IBA-0143
喇叭开关



IBA-0144
辅助远光开关



IBA-0145
室内灯开关



IBA-0146
ABS开关



IBA-0147
诊断开关



IBA-0148
轮间差速开关



IBA-0149
PTO开关



IBA-0150
后照灯开关



IBA-0151
巡航恢复开关



IBA-0152
远程油门开关



IBA-0153
巡航取消开关



IBA-0154
空档取力开关

天龙开关系列



IBA-0155
取力开关



IBA-0156
警报开关



IBA-0157
电源开关



IBA-0158
举升开关



IBA-0159
后雾灯开关



IBA-0160
干燥开关



IBA-0161
ABS闪码开关



IBA-0162
停车取力开关



IBA-0163
前雾灯开关



IBA-0164
发动机检测开关



IBA-0165
慢降开关

新欧曼系列



IBA-0166
前雾灯开关



IBA-0167
取力开关



IBA-0168
警报开关



IBA-0169
轴间差速锁开关



IBA-0170
后雾灯开关



IBA-0171
熄火开关



IBA-0172
轮间差速锁开关



IBA-0173
预热开关



IBA-0174
空挡取力开关



IBA-0175
喇叭开关

德龙开关系列



IBA-0176
空挡开关



IBA-0177
差速开关



IBA-0178
警报开关



IBA-0179
雾灯开关



IBA-0180
后雾灯开关



IBA-0181
轮间差速开关



IBA-0182
轴间差速开关



IBA-0183
后照灯开关



IBA-0184
喇叭开关



IBA-0185
取力开关

霸龙系列



IBA-0186
熄火开关



IBA-0187
电源开关



IBA-0188
取力开关



IBA-0189
警报开关



IBA-0190
喇叭开关



IBA-0191
预热开关



IBA-0192
后照灯开关



IBA-0193
水控开关

北方奔驰开关系列



IBA-0194
后照灯开关



IBA-0195
加热开关



IBA-0196
警报开关



IBA-0197
分钟设置开关



IBA-0198
小时设置开关



IBA-0199
轴间差速开关



IBA-0200
预热开关



IBA-0201
轮间差速开关

新大康开关系列



IBA-0202
轮间差速锁开关



IBA-0203
轴间差速锁开关



IBA-0204
轮检开关



IBA-0205
警报开关



IBA-0206
灯光总开关



IBA-0207
取力开关



IBA-0208
近光灯开关



IBA-0209
喇叭开关



IBA-0210
前雾灯开关



IBA-0211
后雾灯开关



IBA-0212
A/C开关

J6开关系列



IBA-0213
预热开关



IBA-0214
警报开关



IBA-0215
后雾灯开关



IBA-0216
后照灯开关



IBA-0217
喇叭开关



IBA-0218
轴间差速开关



IBA-0219
轮间差速开关



IBA-0220
雾灯开关

外贸系列



IBA-0221
153玻璃升降器开关



IBA-0222
标志505玻璃升降器开关



IBA-0223
富康玻璃升降器开关



IBA-0224
153带点玻璃升降器开关



IBA-0225
北方奔驰玻璃升降器开关



IBA-0226
德龙玻璃升降器开关



IBA-0227
天龙玻璃升降器开关



IBA-0228
丰田金杯海狮玻璃升降器开关

外贸系列



IBA-0229
拉档开关 (长杠)



IBA-0230
拉档开关



IBA-0231
拉档开关



IBA-0232
铁拉档开关



IBA-0233
转向灯开关带线



IBA-0234
灭火弹开关



IBA-0235
粗链条滤清器扳手



IBA-0236
绿皮带滤清器扳手



IBA-0237
铁滤清器扳手



IBA-0238
J6玻璃升降器开关



IBA-0239
151玻璃升降器开关



IBA-0240
260 (铁、铜、塑料)



IBA-0241玻璃升降器开关总成



IBA-0242玻璃升降器开关 (带框)